



PANASONIC HC-V777

KAMERA SETUP

KAMERAMODELL



HC-V777

PARAMETER-SETUP

Informationen auf den nächsten Folien

AUFN.-EINST. FOTO
EINRICHTUNG ENDE

AUFN.-EINST. 1/6

ZOOM MODUS Opt. Zoom 20x

AUFN. FORMAT AVCHD

AUFN. MODUS HG 1080

ZEITLUPE EINST. Interval

↶ ⓘ ENDE

AUFN.-EINST. 2/6

Backup für Twin-Kamera AUS

PRE-REC PRE-REC

GESICHTSRAHMEN AUS

HYBRID O.I.S. AUS

↶ ⓘ ENDE

AUFN.-EINST. 3/6

BLENDEN AUS

FADE SCHWARZ

HILFSLINIEN AUS

KÜNSTL.HORIZONT AUS

↶ ⓘ ENDE

AUFN.-EINST. 4/6

AGS AGS AUS

GEGENLICHT FUNKTION EIN

VIDEOLEUCHE AUS

AUFNAHMEHILFE AUS

↶ ⓘ ENDE

AUFN.-EINST. 5/6

Einstellung Weitwinkelvorsatz AUS

Ton wählen Auto

5.1/2-Kanal 2-Kanal

MIKR-EINST. STEREO-MIK

↶ ⓘ ENDE

PARAMETER-SETUP

AUFN.-EINST. 6/6

▲ MIK. LAUTST. AUTO

▼

↩ i ENDE

EINRICHTUNG 1/8

▲ DISPLAY EIN

UHRZEIT

WELTZEIT

▼ Uhr Auf Sommerzeit AUS

↩ i ENDE

EINRICHTUNG 2/8

▲ DATUM/ZEIT AUS

DATUMS FORMAT T/M/J

ZOOM/REC ANZEIGE EIN

▼ O.I.S. LOCK ANZEIGE AUS

↩ i ENDE

EINRICHTUNG 3/8

▲ EXT. DISPLAY AUS

ENERGIESPAR (BATT) AUS

ENERGIESPAR (AC) AUS

▼ QUICK POWER EIN

↩ i ENDE

EINRICHTUNG 4/8

▲ PIEPTON AUS

FKT-SYMBOLS WÄHLEN

POWER LCD 0*

▼ LCD EINST.

↩ i ENDE

EINRICHTUNG 5/8

▲ HDMI-AUFL. AUTO

VIERA Link AUS

TV FORMAT 16:9

▼ RÜCKSETZEN

↩ i ENDE

Parameter zum Aktivieren oder Deaktivieren der Information über Einstellungen auf dem externen Monitor (Live-Tagging)

PARAMETER-SETUP





.analytics
LIGEN