Aufbau

1	Platz suchen an dem das Stativ aufgebaut werden kann, möglichst weit weg vom Platz.
2	Das Stativ ins Wasser bringen anhand Wasserwaage und anschließend die Füße nacheinander ausfahren und festmachen Beim festmachen beachten, dass die Schellen mit den Schrauben ganz oben sind.
3	Die Abspannhalterung mit den Seilen einbauen (Dreiecksplatte)
4	Kleines Stativ aufbauen und den Bildschirm und das Handy befestigen.
5	Gimbal auf das Stativ setzen, und Kamera befestigen. Blaues Verbindungskabel zwischen Gimbal und Kamera anbringen. Das 10 Meter HDMI Kabel an die Kamera anschließen und befestigen, Kamera aber nochmal ausschalten
6	Gimbal ausbalancieren
7	Bildschirm mit HDMI Kabel verbinden und Handy anmachen und die Ronin App öffnen. Das Handy mit Controller über das Kabel oder Bluetooth verbinden.
8	Gimbal anschalten (lange halten bis alle Lichter einmal aufgeleuchtet haben) - grünes Licht sollte dauerhaft leuchten. Anschließend erst Kamera wieder einschalten.
9	Probelauf starten, Schwenken, Neigen und Zoomen testen und einstellen
10	Kamerabildschirm nach unten drehen, Start/Stop mit Controller und in der App testen.
11	Stativ ausfahren, Kabel befestigen und alles festmachen.
12	Alle Materialien die nicht benötigt werden in der Tasche verstauen und die Tasche so hinlegen, dass sie niemanden behindert und vor Regen geschützt ist.

Wenn nötig den Regenschutz anbringen

Hochstativ Set-Up gesamt

Tasche
Hochstativ
Abspannhalterung
Abspannseile mit Karabiner und Heringen
Gimbal mit Zubehör (blau und grün)
Adapter/Stativplatte mit zwei Schrauben
Monitor mit Zubehör und Ladegerät mit 2 Akkus (lila)
Handy mit Ladegerät und installierter App
Controller mit Ladestation
Controller-Handy Kabel
Regendach
Regenschutz-Tüten für Gimbal
Zusätzlicher großer Kamera Akku
Langes HDMI-Kabel (gelb) mit Adapter (rot) und kleinem HDMI auf ->Mini HDMI (rot)
Wasserwaage (Am Hochstativ montiert)
Kabelklett
Mini Schloss
Halter für Regenschirm am kleinen Stativ
LIGEN Regenschirm
Stecker für USB-Kabel
2-Räder für Koffer

Hochstativ Set-Up Spieltag

in die Tasche kommt:

- Hochstativ
- Abspannhalterung
- Abspannseile mit Karabiner und Heringen
- Gimbal mit Zubehör (blau und grün) → Koffer
- Adapter/Stativplatte mit zwei Schrauben
- Monitor
- Handy
- Controller
- Controller-Handy Kabel
- zusätzlicher großer Kamera Akku
- Langes HDMI-Kabel (gelb) mit Adapter (rot) und kleinem HDMI auf Mini HDMI (rot)
- Wasserwaage (Am Hochstativ montiert)
- Halter für Regenschirm am kleinen Stativ
- Kamera
- kleines Stativ
- LIGEN Regenschirm
- Weitwinkel Objektiv

Wie wird was geladen ?

Gimbal: mit dem Grünen Kabel und dem zusätzlichen USB Stecker
Handy: weißes Kabel
Bildschirm: Zwei Lila Akkus mit Lila Ladestation
Controller: Auf der Ladestation